

## Таблица выбора Кулачковые переключатели

Группа	Серия	Ампераж	Тип	Кол-во полюсов	Угол	Табличка	Опция
<b>PS</b>	<b>A</b>	<b>010</b>	<b>AK</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>S</b>
<b>PS</b> PS группа	<b>A</b> Серия A	Ампераж	Тип	Кол-во полюсов	Угол	Табличка	Опция
		<b>10</b>	<b>AK</b> Двухпозиционный	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>S</b> Стандарт
		<b>16</b>	<b>KD</b> Реверсивный	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>E</b> Аварийный желто-красный
		<b>20</b>	<b>KS</b> Ступенчатый	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>B</b> Крупная рамка (64*64)
		<b>25</b>	<b>KT</b> Многоступенчатый	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>F</b> Аварийная крупная рамка (64*64)
		<b>32</b>	<b>MS</b> Управление двигателем		<b>1</b> 30°	<b>5</b>	<b>AQ</b> Быстромонтируемый ключ
		<b>40</b>	<b>MS</b> Управление 2-скоростным двигателем		<b>2</b> 45°	<b>6</b>	
		<b>50</b>	<b>OK</b> Переключатель предела		<b>3</b> 60°	<b>7</b>	
		<b>63</b>	<b>Z</b> Индивидуальный		<b>4</b> 90°		
		<b>80</b>			<b>5</b> 90°+ 30° (возврат)		
		<b>115</b>					

### Табличка

1. Тип	2. Тип*	3. Тип**	4. Тип***
<b>1</b> 0 - 1	<b>2</b> 0 - 1 - 2	<b>5</b>	<b>1</b> 3 фазы - нейтраль
<b>2</b> 0 - 1 - 2	<b>3</b> 0 - 3	** Управление двигателем	<b>2</b> 3 фазы - 3 фазы
<b>3</b> 1 - 2	<b>4</b> 0 - 4		<b>3</b> 3 фазы - нейтраль / 3 фазы - 3 фазы
<b>4</b> 1 - 0 - 2	<b>5</b> 0 - 5		<b>6</b> Ампераж
	<b>6</b> 0 - 6		*** Переключатель предела
	<b>7</b> 0 - 7		

\* Ступенчатый

Пример: PSA032AK131B → кулачковый переключатель серии PSA, 32A однополюсный, угол поворота 60 градусов, двухпозиционный, с рамкой 64x64