

Таблица Нажимных Кнопок Серии

Серия	Комплект Контактв	Тип Кнопки	Цвет	Нанесение
СМ	1 К 2	D	К	1

CP Серия CP Пластик Ø 22 мм				
СМ Серия СМ Металл Ø 22 мм				

0 Пустота	0 Без Подсветки	Вид Кнопки	Цвет
1 Старт	В 100-230 V AC/DC Белый LED	D Круглая	В Белый
2 Стоп	К 100-230 V AC/DC Красный LED	F С Фиксацией	К Красный
3 Пуск Тандем Пуск	М 100-230 V AC/DC Синий LED	М Грибовидная Ø 40 мм	М Синий
4 Пуск Тандем Стоп	S 100-230 V AC/DC Желтый LED	Н Выступающая	S Желтый
5 Пуск Тандем Стоп	Y 100-230 V AC/DC Зеленый LED	Кнопки С Ключом	Y Зеленый
	5 100-230 V AC/DC Зеленый LED	AA20 Кнопка С Ключом, 2 Положения, С Фиксацией (0-1), Ключ Вынимается В Положении 0	Н Черный
	6 12-30 V AC/DC Белый LED	AA21 Кнопка С Ключом, 2 Положения, Возвратная (0-1), Ключ Вынимается В Положении 0	
	7 12-30 V AC/DC Красный LED	AA30 Кнопка С Ключом, 3 Положения, С Фиксацией (II-0-1), Ключ Вынимается В Положении 0	
	8 12-30 V AC/DC Красный LED	AA31 Кнопка С Ключом, 3 Положения, В Первом Положении Возвратная (II-0-1), Ключ Вынимается В Положении 0	
	9 12-30 V AC/DC Синий LED	AA32 Кнопка С Ключом, 3 Положения, В Двух Положениях Возвратная (II-0-1), Ключ Вынимается В Положении 0	
	Q 12-30 V AC/DC Желтый LED	AC20 Кнопка С Ключом, 2 Положения, С Фиксацией (0-1), Ключ Вынимается Во Всех Положениях	
	X 12-30 V AC/DC Зеленый LED	AC30 Кнопка С Ключом, 3 Положения, С Фиксацией (II-0-1), Ключ Вынимается Во Всех Положениях	
	V 48 V AC/DC Белый LED	Переключатели	
	W 48 V AC/DC Красный LED	S20 Переключатель на 2 Положения, С Фиксацией (0-1), 60°	
	Z 48 V AC/DC Синий LED	S21 Переключатель на 2 Положения, Возвратный (0-1), 60°	
	C 48 V AC/DC Синий LED	S30 Переключатель на 3 Положения, с Фиксацией (II-0-1), 60°	
	D 48 V AC/DC Желтый LED	S31 Переключатель на 3 Положения, в 1 Положении Возвратный (II-0-1), 60°	
	E 48 V AC/DC Зеленый LED	S32 Переключатель на 3 Положения, в 2 Положении Возвратный (II-0-1), 60°	
	F 110 V AC/DC Белый LED	Джойстик	
	G 110 V AC/DC Красный LED	DJ20 2 Положения, С Фиксацией	
	N 110 V AC/DC Синий LED	DJ21 2 Положения, Без Фиксации	
	O 110 V AC/DC Синий LED	DJ40 4 Положения, С Фиксацией	
	P 110 V AC/DC Желтый LED	DJ41 4 Положения, Без Фиксации	
	R 110 V AC/DC Желтый LED	Аварийные Кнопки Включения Вращением/Отжатием (Только Для Пластмассовой Серии CP)	
	T 110 V AC/DC Зеленый LED	E30 Ø 30 мм, Включение Вращением*	
		EK30 Ø 30 мм, Короткая, Возврат Поворотом*	
		EA30 Ø 30 мм, Включение Вращением, С Ключом*	
		ES30 Ø 30 мм, Включение Вращением, С Подсветкой*	
		ECN30 Ø 30 мм, Включение Отжатием*	
		ECS30 Ø 30 мм, Включение Отжатием, С Подсветкой*	
		E Ø 40 мм, Аварийная	
		EC Ø 40 мм, Включается Отжатием	
		EE Ø 40 мм, Аварийная С Табличкой	
		EP Ø 40 мм, Аварийная С Окошком	
		* Блокировка	
		Сдвоенные Кнопки	
		K20 Сдвоенная	
		K21 Сдвоенная, 1 Выступающая	
		X Сигнальная	

0 Нет Нанесения	10 I-0
1 I	2 II
12 I-II	L LIGHT (Нанесено Слово)
OD ОК Вертикальное Нанесение	OY ОК Горизонтальное Нанесение
OK ОК Специальное Нанесение	OO ОК Специальное Нанесение
S Значок Сирены	Z Значок Колокольчик

Например: СМ1К2ДК → С серия, металл, старт, стоп, 100-230V AC, с красной подсветкой, красная кнопка.