Таблица Выбора Концевых Выключателей

Серия	Тип Корпуса	Режим Контакта	Тип Контакта	Тип Наконечника	Исполнительный Блок	Материал Наконечника	Номер Типа	Сброс
L	1	K1	3	M	I	P	211	R

L Концевой Выключатель

Серия
- 1 Серия
- 2 Серия
- 3 Серия
- 4 Серия
- 5 Серия
- 51 Серия
- 52 Серия
- 53 Серия
- 54 Серия
- 61 Серия
- 66 Серия
- 67 Серия

Режим Контакта
- K1 Быстрое Срабатывание Точно По Времени (Синхронное)
- K2 Медленное Срабатывание Точно По Времени (Синхронное)
- K3 Медленное Срабатывание с Задержкой

Тип Контакта
- 1 Старт Старт (НО+НО)
- 2 Стоп-Стоп (НЗ+НЗ)
- 3 Стоп-Старт (НЗ+НО)
- 4 Старт-Стоп (НО+НЗ)
- 5 Двойной Стоп-Старт (2НО+НЗ)
- 6 Двойной Стоп-Двойной Старт 2 (НО+НЗ)
- 7 Двойной Старт-Стоп (2НО+НЗ)
- 8 Двойной Старт-Двойной Стоп 2 (НО+НЗ)
- 9 Стоп-Старт

Тип Наконечника
- M Ролик
- P Плунжер
- S Пружина
- F Гибкий Стержень
- R Жесткий Стержень
- L Скоба
- H Вытяжная Проволока
- B Игла
- CPDE Аварийный

Исполнительный Блок
- I Угловое Действие, Одно Направление
- E Угловое Действие На Два Направления
- 0 Угловое Действие На Несколько Направлений
- U Линейное Действие

Материал Наконечника
- P Пластик
- M Металл
- L Резина
- F Волокно

Номер Типа
- 111
- 121
- 122
- 123
- 124
- 211
- 311
- 321
- 323
- 324
- 331
- 332
- 411
- 412
- 511
- 621
- 622

Сброс
- Стандарт
- R Повторный
- A Регулируемый Рычаг
- RA Регулируемый Рычаг Повторный
- T Рычаг Противоположный
- Y Рычаг С Мягкой Пружиной
- 3 С Кабелем