



PA1E40K



PA2E40P1

Лифтовые Изделия

Lift Push Button Stations

код	Количество Отверстий	Функции	Цвет Корпуса	Кол-во в Коробе
PA1B05	1	Пустой Пластиковый Корпус Для Однокнопочного Поста	Желто-Черный	1
PA1E40K	1	Пост Управления с Аварийной Кнопкой и Табличкой	Желто-Черный	1
PA2B05	2	Пустой Пластиковый Корпус Для Двухкнопочного Поста	Желто-Черный	1
PA2E40P1	1	Пост Управления с Аварийной Кнопкой и Розеткой	Желто-Серый	1
PA3311	3	Пост Управления с Аварийной Кнопкой, Розеткой и Сдвоенной Кнопкой	Желто-Серый	1
PA3B05	3	Пустой Пластиковый Корпус Для Трехкнопочного Поста	Желто-Черный	1
PA4401	4	Пост Управления с 1 Аварийной Кнопкой, 1 Шт. Кнопка Включения, 1 Шт. Сдвоенная Кнопка, 1 Шт. Поворотный Переключатель	Желто-Черный	1
PA4403	4	Пост Управления с 1 Шт. Аварийной Кнопкой 1 Шт. Съемная Кнопка (Обозначена Стрелкой), 1 Шт. Двойная Кнопка (Обозначена Стрелкой), 1 Шт. Поворотный Переключатель	Желто-Черный	1
PA4404	4	1 Шт. Аварийная Стоп, 1 Шт. Съемная Кнопка (Обозначена Стрелкой), 1 Шт. Двойная Кнопка (Обозначена Стрелкой), 1 Шт. Поворотный Переключатель, 1 Кабельный Ввод	Желто-Черный	1
PA4405	4	1 Шт. Аварийная Стоп, 1 Шт. Съемная Кнопка (Обозначена Стрелкой), 1 Шт. Двойная Кнопка (Обозначена Стрелкой), 1 Шт. Поворотный Переключатель, 1 Шт. Кабельный Ввод	Желто-Черный	1
PA4406	4	1 Шт. Аварийная Стоп с Окном, 2 Шт. Кнопки Скорости (Обозначена Стрелкой), 1 Шт. кулачковый Переключатель	Желто-Черный	1
PA4411	4	1 Шт. Аварийная Кнопка, 1 Шт. Нажимная Кнопка с Подсветкой, 1 Шт. Кнопка Переключатель, 1 Шт. Розетка	Желто-Черный	1
PA4412	4	1 Шт. Аварийная Остановка, 1 Шт. Съемная Кнопка (Знак Колокола), 1 Шт. Кнопка Скорости, 1 Шт. Поворотный Переключатель	Желто-Черный	1
PA4443	4	1 Шт. Аварийная Кнопка Стоп с Окном, 1 Шт. Двойная Кнопка (Обозначена Стрелкой), 1 Шт. Двойная Кнопка (Подпись Колокола И Лампы), 1 Шт. Ротационный Переключатель	Желто-Черный	1
PA4B05	4	Пустой Пластиковый Корпус Для Четырехкнопочного Поста	Желто-Черный	1
PA5501	5	2 Шт. Скоростные Кнопки, 1 Шт. Аварийная Кнопка Стоп, 1 Шт. Поворотный Переключатель, 1 Шт. Сигнал, 1 Шт. Европейская Розетка	Желто-Черный	1
PA5B05	5	Пустой Пластиковый Корпус Для Пятикнопочного Поста	Желто-Черный	1
PA6601	6	1 Шт. Аварийная Кнопка Стоп, 1 Шт. Сдвоенная Кнопка, 2 Шт. Кнопка-Переключатель, 1 Шт. Поворотный Переключатель, 1 Шт. Кнопка Сброса	Желто-Черный	1
PA6B05	6	Пустой Пластиковый Корпус Для Шестикнопочного Поста	Желто-Черный	1
PA8801	8	Посту Управления с 2 Шт.кнопки Управления (Вверх/Вниз), 1 Шт. Поворотный Переключатель, 1 Шт. Двойная Кнопка, 2 Шт. Кнопка-Переключатель, 1 Шт. Экстренная Остановка	Желто-Черный	1
PA8B05	8	Пустой Пластиковый Корпус Для 8-Кнопочного Поста	Желто-Черный	1
PA9B05	9	Пустой Пластиковый Корпус Для 9-Кнопочного Поста	Желто-Черный	1
PA9E40P2	9	9 Кнопочный Пульт	Желто-Черный	1
PARK4B	3	2 Шт.кнопки (Вверх. Вниз), 1 Шт. Аварийная Кнопка Стоп (Серии В)	Желто-Черный	1
PARK4SB	4	2 Шт.кнопки (Вверх. Вниз), 1 Шт. Аварийная Кнопка Стоп с Нанесением , 1 Шт. Поворотный Переключатель	Желто-Черный	1
PARKB05	0	Пустой Корпус Для Поста Серии Park	Желто-Черный	1
PY4ASB2	4	2 Шт.кнопки (Вверх. Вниз), 1 Шт. Аварийная Кнопка Стоп (30 мм), 1 Шт. Поворотный Переключатель	Желто-Черный	1
PY4ASM1	4	2 Шт. Кнопки (Вверх. Вниз), 1 Шт. Аварийная Кнопка Стоп, 1 Шт. Поворотный Переключатель	Желто-Черный	1
PY4ASM2	4	2 Шт. Кнопки (Вверх. Вниз), 1 Шт. Аварийная Кнопка Стоп, 1 Шт. Поворотный Переключатель	Желто-Черный	1

Примечание. Контрольные коробки имеют степень защиты IP65, но минимальный IP-уровень кнопки принимается для всего продукта.



PARK4SB



PA1B05



PA1E40K



PA2B05



PA2E40P1



PA3B05



PA3311



PA4B05



PA4411



PA4412



PA4401



PA4402



PA4443



PA5B05



PA5501



PA6B05



PA6601



PA8B05



PA8801



PA9B05



PA9E40P2



PY4ASB2